



Fernbedienung

G4-L G4-S-amp G4-S-CD G4-S-tuner

Die vierte Generation unserer Fernbedienungen ist mit ihren 20 Tasten (G4-L) und einer Ebene auf die wesentlichen Funktionen reduziert. Für Puristen haben wir auch eine ganz Kleine (S) mit nur 6 Tasten vorgesehen, die gibt's wahlweise als G4-S-amp für alle unsere Verstärker, als G4-S-CD für unseren CD-Spieler **ProMetheus** und als G4-S-tuner für unseren Tuner **Pandora**.

Da beide Fernbedienungen lernfähig sind, sind auch viele weitere Anwendungen denkbar. Beispielsweise kann eine G-4-L nur unseren Verstärker und ein bis zwei Fremdgeräte bedienen. Nicht benötigte Fernbedienbefehle können ganz einfach überschrieben werden. Auf Wunsch erledigen wir das.

Fernbedienbare Funktionen **G4-L**

Lautstärke +/-	Abspielen (PLAY)
Alles stummschalten	Pause
Lautstärke SubVol +/-	Stop
Nur SubVol stummschalten	Titelsprung vorwärts
Ausgang 1 an/aus	Titelsprung rückwärts
Ausgang 2 an/aus	Schneller Vorlauf
Mono an/aus	Schneller Rücklauf
Station weiter	Zufallswiedergabe an/aus
Station zurück	Titelprogrammierung

Fernbedienbare Funktionen **G4-S-amp**

Lautstärke +/-
Alles stummschalten
Ausgang 1 an/aus
Ausgang 2 an/aus
Mono an/aus

Fernbedienbare Funktionen **G4-S-CD**

Titelsprung +/-
Schneller Vorlauf
Schneller Rücklauf
Pause/Play
Titel Programmierung

Fernbedienbare Funktionen **G4-S-tuner**

Station +/-
Suchlauf +/-
Mono/Stereo
Anzeige Modus